

NL AWZ 760



BEKNOPTE HANDLEIDING

Lees ook aandachtig
de Gebruiksaanwijzing en de
Installatiehandleiding.

Extra functies			 Delicaat Vermindert de intensiteit van het droogproces (aanbevolen voor tere stukken)	 Zoemer Signalen/Geluiden geeft het einde van de droogcyclus met intervallen aan	Aanbevolen Tijdselectie			Max belading
					Centrifugeersnelheid Wasmachine			
Droogtijden					rpm 800	rpm 1000	rpm 1200	kg
Katoen  Max. 6 kg	 Kastdroog plus			105' 140'	-	80' 115'	3,5 6,0	
	 Kastdroog			85' 140'	-	70' 100'	3,5 6,0	
	 Strijkdroog			70' 120'	-	60' 85'	3,5 6,0	
Synthetisch  Max. 2,5 kg	 Kastdroog plus			70'	40'	-	2,5	
	 Kastdroog			60'	30'	-	2,5	
	 Strijkdroog			50'	20'	-	2,5	
Luchten 	Het wasgoed wordt zonder verhitting negen minuten gelucht	-		-	-	-	-	

- De aanbevolen droogtijden zijn gebaseerd op centrifugeersnelheden van 800, 1000 en 1200 rpm.
- Bij een lagere centrifugeersnelheid moet een langere droogtijd worden ingesteld.
- Er kunnen langere droogtijden nodig zijn voor handdoeken en zwaardere stukken.

Start 	Start de droogcyclus.
Aan 	Het indicatielampje brandt als de droogautomaat aan staat.
Filter 	Het indicatielampje gaat branden als het filter schoongemaakt dient te worden. Maak het filter aan het einde van elke droogcyclus schoon.
Waterbak 	Het indicatielampje gaat branden als de waterbak geleegd dient te worden. De droogcyclus wordt automatisch onderbroken. Leeg de waterbak. Open de deur en ga na hoe vochtig het wasgoed is. Sluit de deur. Stel de droogtijd opnieuw in, indien noodzakelijk, en druk op de toets Start. (Het lampje van de waterbak zal ongeveer 2 min. blijven branden, zelfs nadat de waterbak geleegd is.)
INDICATIELAMPJES	
Drogen  Luchten  Anti- kreuk  Einde 	De keuzeknop  toont de progressie van de droogcyclus nadat het drogen begonnen is.

5019 307 00657

HET WASGOED VOORBEREIDEN

1. Ga na of alle sluitingen dicht zijn en de zakken leeg zijn.
2. Keer het wasgoed binnenste buiten.
3. Doe het wasgoed losjes in de trommel om ervoor te zorgen dat het niet kreukt.

Sorteer het wasgoed als volgt:

A) Naar wassymbolen (in de kraag of de binnenzoom):

-  Geschikt voor drogen in de droogautomaat
-  Drogen in de droogautomaat alleen bij lage droogintensiteit
-  Niet in de droogautomaat drogen

B) Naar dikte/gewicht

Wanneer de lading die gedroogd moet worden de capaciteit van de droogautomaat te boven gaat, dient u het wasgoed op grond van dikte/gewicht te scheiden (bijvoorbeeld. handdoeken scheiden van het dunne ondergoed).

C) Naar weefsel

Katoen/linnen: Handdoeken, jersey katoen, bed- en tafellinnen van katoen of linnen.

Synthetisch/Easy care: Bloesjes, overhemden, overalls, enz. gemaakt van polyester of polyamide, evenals gemengde katoen/synthetische weefsels.

D) Naar droogniveau

- Sorteren op: strijkdroog, kastdroog, enz.

Deze weefsels niet met een droogautomaat drogen: Wol, zijde, nylon kousen, delicate borduursels, wasgoed met metalen onderdelen/versiersels, omvangrijk wasgoed zoals slaapzakken enz.

Belangrijk: gebruik alleen specifiek aanbevolen droogveilige toevoegingen en spoel wasgoed dat is behandeld met middelen om vlekken te verwijderen grondig in ruim water alvorens te drogen. **Gebruik alleen specifiek aanbevolen droogveilige plastic items** en droog nooit rubber of wasgoed dat bevlekt is met plantaardige olie in de droogautomaat.

KINDERBEVEILIGING

Het gebruik van de kinderbeveiliging:

1. Open de deur.
2. Draai met behulp van een munt of een schroevendraaier de plastic schroef 90° met de klok mee°.

Gleuf verticaal: de deur kan niet worden vergrendeld.

Gleuf horizontaal: de deur kan worden vergrendeld.

SELECTEER EEN DROOGTIJD OF -PROGRAMMA, EN DE EXTRA FUNCTIES

Droogtijd of -programma en extra functies:

- Om een droogtijd te selecteren draait u de tijdskeuzeknop.
- Om een extra functie te selecteren (indien beschikbaar) drukt u op de desbetreffende toets.
- Druk opnieuw op de toets om de functie te annuleren.

EEN DROOGCYCLUS STARTEN EN VOLTOOIEN

1. Nadat u de gewenste droogtijd en functies geselecteerd hebt, drukt u op de Starttoets. Wanneer het wasgoed niet uit de trommel gehaald wordt aan het einde van de droogcyclus, zal een automatisch anti-kreukprogramma  in werking worden gesteld gedurende maximaal 12 minuten.
2. Als de droogcyclus voltooid is, stelt u de tijdskeuzeknop in op "0". Het indicatielampje "Aan" van de droogautomaat gaat uit.

EEN DROOGCYCLUS ONDERBREKEN

De droogautomaat onderbreken tijdens het proces

1. Stel de tijdskeuzeknop in op "0".
2. Wacht tenminste 5 minuten met het openen van de deur, zodat de droogautomaat kan afkoelen.
Om veiligheidsredenen stopt de droogtijd automatisch als u de deur opent.
3. Om opnieuw te starten nadat de deur geopend is, moet de deur worden gesloten en opnieuw de Start/Pauzetoets worden ingedrukt.

FILTER

Maak het pluifilter aan het einde van elke droogcyclus schoon:

1. Open de deur.
2. Trek het filter naar boven.
3. Open het filter.
4. Verwijder het pluifilter met behulp van een zachte borstel of uw vingers.
5. Sluit het filter.
6. Druk het filter weer stevig in zijn plaats.

BOVENKANT OF ONDERKANT WATERBAK

Leeg de waterbak aan het einde van elke droogcyclus.

1. Trek aan de hendel om de waterbak te verwijderen.
2. Leeg de waterbak.
3. Vervang de waterbak wanneer deze leeg is door hem **volledig** terug op zijn plaats te drukken.

INSTALLATIE STABILITEIT

Wanneer u uw droogautomaat installeert, moet hij waterpas worden gezet met behulp van de stelpootjes en moet de horizontale stand worden gecontroleerd met een waterpas.

WARMTEWISSELAAR

Maak de warmtewisselaar op zijn minst elke drie maanden schoon. Veeg eventueel aanwezig pluifilter uit de deurafdichting en de binnenkant met behulp van een vochtige doek. (Zie hiervoor de gebruiksinstructies)

INSTALLATIE

Om de droogautomaat in te bouwen (wanneer absoluut noodzakelijk)

1. Het wordt aanbevolen om het werkblad niet te verwijderen.
2. Een minimale ruimte van ten minste 5 centimeter tussen de droogautomaat en de meubels is nodig om te zorgen voor de juiste luchtstroom.

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst: Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg:

- Is de juiste droogtijd geselecteerd?
- Was het wasgoed te nat toen het in de trommel gedaan werd (de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 rpm? Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 rpm is, kan de fout van de waterbak optreden tijdens de droogcyclus).
- Is het pluifilter vuil (indicatielampje filter brandt)?
- Is de warmtewisselaar vuil? (zie de gebruiksaanwijzingen)
- Is de omgevingstemperatuur te hoog?

De droogautomaat werkt niet:

- Zit de stekker stevig in het stopcontact?
- Is de stroom uitgevallen?
- Is de zekering doorgeslagen?
- Is de deur goed gesloten?
- Is de droogtijd geselecteerd?
- Is de functie Startselectie geselecteerd?
- Is de **Starttoets** ingedrukt?

Het indicatielampje van het pluifilter of de waterbak is aan:

- Is het pluifilter schoon?
- Is de waterbak leeg?
- Is de waterbak goed geplaatst?
- Is de warmtewisselaar schoon?

Waterdruppels onder de droogautomaat:

- Staat de warmtewisselaar goed?
- Is er pluifilter van de afdichting van de warmtewisselaar weggeveegd?
- Is er pluifilter van de deurafdichting weggeveegd?
- Is de waterbak goed geplaatst?

KLANTENSERVICE

Als de storing aanhoudt of opnieuw optreedt, nadat u de bovenstaande controles hebt uitgevoerd, dient u de droogautomaat uit te schakelen en onze Servicedienst te bellen (zie de garantie).

Vermeld:

- een beschrijving van de storing.
- het type en model droogautomaat.
- Het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts.
- Uw volledige adres en telefoonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

