

# Gebruiksaanwijzing TV

## Stappenplan TV met HUMAX kastje

- Stap 1: Televisie aanzetten
- Stap 2: Indien geen beeld, HUMAX kastje aanzetten met de HUMAX afstandsbediening. Zorg er voor dat het witte lampje op de afstandsbediening van de HUMAX brand op 'pvr'. Brandt er een ander lampje? Druk eenmaal op het knopje 'pvr'. Een moment geduld tot u beeld krijgt.
- Stap 3: U kunt nu alles bedienen met de HUMAX afstandsbediening.

Krijg je nog steeds geen beeld? Zet de tv nogmaals uit, maar nu met de Samsung afstandsbediening. Zet de tv daarna weer aan met de Samsung afstandsbediening. Gebruik de HUMAX afstandsbediening om van kanaal te wisselen en om hem harder en zachter te zetten. De Samsung afstandsbediening is nu niet meer nodig en u kunt deze wegleggen.

## Stappenplan TV zonder HUMAX kastje

- Stap 1: Heb je geen HUMAX kastje? Je kunt de tv aanzetten met de Samsung afstandsbediening en deze gebruiken om van kanaal te wisselen en om hem harder of zachter te zetten.

Krijg je geen beeld of een blauw beeld? De tv staat waarschijnlijk op radio-stand. Op de Samsung afstandsbediening zit een knopje waarmee je kunt wisselen tussen tv en radio. Lukt dat niet klik dan op het knopje 'Source' op de Samsung afstandsbediening. Hiermee kunt u controleren of de tv op de juiste stand staat.



# Gebrauchsanweisung Fernseher

## Einzelne Schritte für TV mit der HUMAX-Box

1. Schritt: Schalten Sie den Fernseher ein.
2. Schritt: Sollten Sie kein Bild haben, bitte die HUMAX-Box mit der HUMAX-Fernbedienung einschalten. Achten Sie bitte darauf, dass die weiße Lampe auf der Fernbedienung von HUMAX bei „pvr“ brennt. Leuchtet eine andere Lampe auf? Dann bitte einmal auf die Taste „pvr“ drücken. Warten Sie einen Moment, bis Sie ein Bild haben.
3. Schritt: Jetzt können Sie alles mit der HUMAX-Fernbedienung steuern.

Haben Sie kein Bild? Schalten Sie dann den Fernseher mit der Samsung-Fernbedienung aus. Schalten Sie den Fernseher mit der Samsung-Fernbedienung wieder ein. Die HUMAX-Fernbedienung benutzen Sie, um den gewünschten Kanal zu wählen und die Lautstärke zu regeln. Die Samsung-Fernbedienung brauchen Sie jetzt nicht mehr, sodass Sie sie weglegen können.

## Einzelne Schritte für TV ohne HUMAX-Box

1. Schritt: Haben Sie keine HUMAX-Box? Sie können den Fernseher mit der Samsung-Fernbedienung einschalten und sie benutzen, um den gewünschten Kanal zu wählen und die Lautstärke zu regeln.

Haben Sie kein Bild oder ein blaues Bild? Dann steht der Fernseher wahrscheinlich im Radio-Stand. Auf der Samsung Fernbedienung ist eine Taste, mit der Sie zwischen TV und Radio wechseln können. Sollte das nicht möglich sein, drücken Sie bitte auf die Taste „Source“ auf der Samsung-Fernbedienung. Damit kontrollieren Sie, ob der Fernseher im richtigen Stand steht.

