

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Kombinatiestand

Druk op de KOMBINATIE tiptoets. Linksboven gaat een lampje branden om deze stand te bevestigen. Rechtsonder gaat op display een groen lampje branden tezamen met de standaard instelling 250 °C.

Deze temperatuur kunt u wijzigen door op de °C tiptoets te drukken, na het bereiken van de gewenste stand minimaal 160 °C, nog 1 x op de toets drukken. (Temperatuur springt dan weer terug op 250 °C, dit is de begin temperatuur voor het bereiken van de ingestelde temperatuur)

Gewenste kooktijd (weergegeven op display) instellen kan door op de TIJD-INSTELLING tiptoetsen: Linkertoets = tientallen minuten, midden toets = afzonderlijke minuten, rechter toets = tientallen seconden.

Druk op START, aan het einde van de kooktijd gaat het lampje uit en krijgt u een waarschuwingssignaal.

U kunt een bereidingsproces onderbreken door op de PAUZE/STOP toets te drukken of de oven deur te openen.

Hete Luchtstand

Druk op de HETE LUCHT tiptoets. Linksboven gaat een lampje branden om deze stand te bevestigen. Rechtsonder gaat op de display een groen lampje branden tezamen met de standaard instelling 250°C.

Voor het wijzigen van temperatuur en kooktijd verwijzen wij u naar deze punten onder

Kombinatiestand.

Druk op START, aan het einde van de kooktijd gaat het lampje uit en krijgt u een waarschuwingssignaal.

Magnetronstand

Druk op de MAGNETRON tiptoets. Linksboven gaat een lampje branden om deze stand te bevestigen. Rechtsonder gaat een lampje branden bij de magnetron stand: *Hoog*. Wanneer u hierna op de tiptoets druk kunt via *Medium hoog* en *Medium* de gewenste stand instellen. Indien u hierna nogmaals de tiptoets indruk springt de stand weer op *Hoog*.

Hierna kunt u de gewenste tijd instellen met de TIJD-INSTEL toetsen. (Zie dit punt onder

Kombinatiestand.

Druk op START, aan het einde van de kooktijd gaat het lampje uit en krijgt u een waarschuwingssignaal.

Kombinatiegrillstand

Druk op de KOMBINATIEGRILL tiptoets. Linksboven gaat een lampje branden om deze stand te bevestigen.

De gewenste tijd kunt u instellen met de TIJD-INSTEL toetsen. (Zie dit punt onder *Kombinatiestand.*)

U hoeft geen temperatuur in te stellen.

Druk op START, aan het einde van de kooktijd gaat het lampje uit en krijgt u een waarschuwingssignaal.

Grillstand

Druk op de GRILLSTAND tiptoets. Linksboven gaat een lampje branden om deze stand te bevestigen.

De gewenste tijd kunt u instellen met de TIJD-INSTEL toetsen. (Zie dit punt onder *Kombinatiestand.*)

U hoeft geen temperatuur in te stellen.

Druk op START, aan het einde van de kooktijd gaat het lampje uit en krijgt u een waarschuwingssignaal.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN

Kombinationsstand

Drücken Sie auf die KOMBINATIONS Taste. Links oben wird eine Lampe brennen um diesen Stand zu bestätigen. Rechts unten wird auf einem Display eine grüne Lampe mit der standard Einstellung 250 °C brennen.

Diese Temperatur können Sie ändern durch auf die °C Taste zu drücken, nach das erreichen von dem gewünschten Stand, minimal 160 °C, noch 1x auf die Taste drücken (Temperatur geht dann wieder herunter nach 250 °C, dies ist die Anfangs Temperatur für das erreichen von der eingestellten Temperatur).

Gewünschte Kochzeit (angegeben auf dem Display) einstellen ist möglich mittels der ZEIT-ANDEUTUNGS Taste: Linke Taste=zehnzahl an Minuten, mittlere Taste=sämtliche Minuten, rechte Taste=zehnzahl an Sekunden.

Drücken Sie auf START, am Ende der Kochzeit geht die Lampe aus und bekommen Sie einen Warnungston.

Sie können einen Bereitungsprozeß unterbrechen durch auf die PAUSE/STOP Taste zu drücken oder die Ofentür zu öffnen.

Heiße Luftstand

Drücken Sie die HEIßE LUFT Taste. Links oben wird eine Lampe brennen um diesen Stand zu bestätigen. Rechts unten wird auf dem Display eine grüne Lampe brennen zusammen mit der standard Einstellung 250°C. Für das ändern der Temperatur und Kochzeit verweisen wir Sie nach diesen Punkten unten.

Kombinationsstand

Drücken Sie auf START, am Ende der Kochzeit geht die Lampe aus und bekommen Sie einen Warnungston.

Mikrowelle Stand

Drücken Sie die MIKROWELLE Taste. Links oben wird eine Lampe brennen um diesen Stand zu bestätigen. Rechts unten wird eine Lampe brennen bei dem Mikrowellen Stand: *Hoch*. Wenn Sie danach auf die Taste drücken können Sie mittels *Medium Hoch* en *Medium* den gewünschten Stand einstellen. Wenn Sie danach noch mal die Taste eindrücken geht der Stand wieder auf *Hoch*. Danach können Sie die gewünschte Zeit einstellen mit der ZEIT-EINSTEL Taste. (Sehen Sie diesen Punkt unter **Kombinationsstand**.)

Kombinations Grill Stand

Drücken Sie die KOMBINATIONSGRILL Taste. Links oben wird eine Lampe brennen um diesen Stand zu bestätigen.

Die gewünschte Zeit können Sie einstellen mit den ZEIT-EINSTEL Tasten. (Sehen Sie diesen Punkt unter **Kombinationsstand**.)

Sie brauchen keine Temperatur ein zu stellen.

Drücken Sie auf START, am Ende der Kochzeit geht die Lampe aus und bekommen Sie einen Warnungston.

Grillstand

Drücken Sie auf die GRILLSTAND Taste. Links oben wird eine Lampe brennen um diesen Stand zu bestätigen. Die gewünschte Zeit können Sie einstellen mit den ZEIT-EINSTEL Tasten. (Sehen Sie diesen Punkt unter **Kombinationsstand**.)

Sie brauchen keine Temperatur ein zu stellen.

Drücken Sie auf START, am Ende der Kochzeit geht die Lampe aus und bekommen Sie einen Warnungston.

Etna Combi Magnetron

